

sonoro



Bedienungsanleitung

cubo

Inhalt

Seite

Sicherheitshinweise	2
Niemals selbst reparieren	2
Der CD-Spieler	3
Reinigung und Aufbewahrung	3
Bedienelemente	4
Inbetriebnahme	6
Standby/Einschalten/Ausschalten	6
Externen Lautsprecher anschließen	6
Externes Gerät anschließen	6
Antennenanschlüsse	6
Uhrzeit stellen	7
Wählen zwischen 12h und 24h Anzeige	7
Alarmfunktion	7
Radiobetrieb	8
Sender einstellen	8
Sender speichern und aufrufen	8
Klang einstellen (Bässe/Höhen)	8
CD-Betrieb	9
Disk einlegen und entnehmen	9
CD-Wiedergabe	9
Titelsprungfunktion	9
Titelsuchfunktion	9
Wiederholfunktion	10
Zufallswiedergabe	10
Titelanspielfunktion	10
Programmierte Wiedergabe	11
Stummschaltung	11
Ausschaltautomatik	11
Entsorgung	12
Verpackung/Gerät	12
Technische Daten	12
Kundendienst	12

Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.

Achten Sie darauf, dass

- das Gerät nicht verdeckt wird, damit immer eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist;
- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird (stellen Sie z. B. keine Vasen auf das Gerät);
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernsehern oder Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) nahe dem oder auf dem Gerät stehen.

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V – 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellorts befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.

Niemals selbst reparieren

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Gerätes oder der Anschlussleitung sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags! Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.



Der CD-Spieler

Der CD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.



Reinigung und Aufbewahrung

Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Chemische Lösungs- und Reinigungsmittel sollten Sie vermeiden, weil diese die Oberfläche oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht betreiben, ziehen Sie ggf. das Netzkabel aus der Steckdose.

Bedienelemente



- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | TUNING Sendersuchlauf +/- | 8 | STOP CD Wiedergabe stoppen |
| 2 | CD Fach | 9 | SKIP FORWARD nächsten Titel anspielen |
| 3 | MODE Betriebsart | 10 | OPEN CD Auswurf |
| 4 | MENU Einstellungen | 11 | POWER Gerät einschalten und in Stand By schalten |
| 5 | SKIP REVERSE vorherigen Titel anspielen | 12 | VOLUME Lautstärkeregelung +/- |
| 6 | PAUSE CD Pause | | |
| 7 | PLAY CD Wiedergabe | | |



- 13 ALARM 1
- 14 SNOOZE
- 15 ALARM 2
- 16 RADIO-STATIONSTASTEN
- 17 AUX

- 18 STEREO OUT Anschluss für externen Lautsprecher
- 19 FM ANTENNA UKW-Antenne
- 20 EXT INT Antennenwahlschalter (Extern/ Intern)

Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer gut zugänglichen Netzsteckdose 230 V – 50 Hz.

Standby/Einschalten/Ausschalten

Wenn das Gerät mit Strom versorgt ist, befindet es sich im Standby-Betrieb. Die Uhrzeit im Display leuchtet. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste POWER. Drücken Sie wiederum POWER, um das Gerät wieder auszuschalten.

Externen Lautsprecher anschließen

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, einen externen Aktiv-Lautsprecher anzuschliessen. Verbinden sie dazu den Lautsprecher mit der Buchse auf der Rückseite des Gerätes.

Externes Gerät anschließen

Sie haben die Möglichkeit ein externes Gerät, z.B. einen MP3-Player, anzuschließen. Verwenden Sie dazu bitte das mitgelieferte Audiokabel und verbinden Sie das externe Gerät mit der Aux-In Buchse auf der Rückseite des cubo. Wählen Sie durch Drücken der MODE Taste den AUX Modus (AU erscheint im Display).

Antennenanschlüsse

Schließen Sie die mitgelieferte Wurfantenne an und stellen Sie den Wahlschalter auf EXT. Wenn Sie über einen Hausantennenanschluß verfügen, verbinden Sie diesen mit der FM Antennenbuchse des Gerätes. Verwenden Sie dazu ein im Fachhandel erhältliches Antennenanschlusskabel.

Uhrzeit stellen

1. Schalten Sie das Gerät in den Standby Modus.
2. Drücken Sie MENU, die Uhrzeit blinkt.
3. Drücken Sie erneut MENU, die Stundenanzeige blinkt.
4. Stellen Sie mit den Lautstärketasten die gewünschte Stunde ein.
5. Drücken Sie eine der SKIP Tasten, die Minuten blinken.
6. Stellen Sie die Minuten mit den Lautstärketasten ein.
7. Zum Speichern drücken Sie erneut MENU.

Wählen zwischen 12 und 24-Stunden Anzeige

1. Schalten Sie das Gerät in den Standby Modus.
2. Drücken Sie MENU, die Uhrzeit blinkt.
3. Drücken Sie eine der SKIP Tasten, bis im Display Set-AP erscheint.
4. Drücken Sie erneut MENU und wählen Sie mit den SKIP Tasten das gewünschte Format.
5. Speichern Sie die Eingabe mit MENU.

Alarmfunktion

Sie können zwei verschiedene Alarmzeiten programmieren.

Um den Alarm ein- oder auszuschalten, drücken sie die entsprechende Alarm Taste.

Um den Alarm zu unterbrechen, drücken Sie kurz SNOOZE (Schlummer-Modus).

Die SNOOZE Zeit können Sie individuell anpassen.

Drücken und halten Sie SNOOZE im ausgeschalteten Zustand.

Wählen Sie die gewünschte Dauer und speichern diese mit SNOOZE.

1. Schalten Sie das Gerät aus, halten Sie eine der zwei Alarm Tasten gedrückt, bis die Zeit blinkt.
2. Wählen Sie mit den Lautstärketasten die Stunden.
3. Drücken Sie SKIP und stellen Sie mit den Lautstärketasten die Minuten ein.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit der entsprechenden Alarm Taste.
5. Wählen Sie nun über die MODE Taste, womit Sie geweckt werden wollen, FM, CD, oder Buzzer.

6. Bestätigen Sie die Eingabe mit der entsprechenden Alarm Taste.
7. Stellen Sie nun über die Lautstärketasten die gewünschte Lautstärke ein.
8. Speichern Sie den Alarm-Modus durch Drücken der entsprechenden Alarm Taste.

Radiobetrieb

Wählen Sie bei eingeschaltetem Gerät mit der Taste **MODE** den Radiobetrieb.
Im Display wird die UKW Radio-Frequenz angezeigt.

Sender einstellen

Drücken Sie **TUNING +** oder **-** um den Sender manuell zu suchen oder halten Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt, bis der Sendersuchlauf startet.

Sollte der Radioempfang nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, so schließen Sie cubo entweder über die Hausantenne an, oder versuchen Sie durch Ausrichtung der Wurfantenne die Empfangsqualität zu verbessern.

Der Tuner ist sehr sensibel eingestellt. Daher kann es schon ausreichen, wenn Sie die Frequenz Ihres gewünschten Senders um .05 MHz nach oben bzw. unten verändern.

Sender speichern und aufrufen

1. Suchen Sie Ihren gewünschten Sender.
2. Halten Sie eine der Stationstasten oberhalb des Lautsprechers gedrückt, bis ein kurzer Piep-Ton zu hören ist. Der Sender ist nun auf dieser Position gespeichert.
3. Um den Sender später wieder aufzurufen, drücken Sie nur die entsprechende Stationstaste.

Klang einstellen (Bässe/Höhen)

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Drücken Sie **SKIP** bis Set tone im Display erscheint.
3. Drücken Sie erneut **MENU** und stellen Sie die Basswiedergabe mit den Lautstärketasten ein.

4. Drücken Sie erneut **SKIP**, um die Höhen (Treble) einzustellen.
5. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit **MENU**.

CD-Betrieb

Disk einlegen und entnehmen

Schieben Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD Fach.
Um die CD wieder zu entnehmen, drücken Sie die Taste **OPEN**.

CD-Wiedergabe

Nachdem Sie eine CD eingelegt haben, wechselt das Gerät automatisch in den CD-Modus und die Wiedergabe startet.

1. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie **PAUSE**. Drücken Sie erneut **PAUSE**, um die Wiedergabe wieder zu starten.
2. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie **STOP**.

Titelsprungfunktion

Um einen bestimmten Titel auf der CD auszuwählen, drücken Sie eine der **SKIP** Tasten, bis die gewünschte Titelnummer angezeigt wird. Dies können Sie während der Wiedergabe oder im **STOP** Modus machen.

Titelsuchfunktion

Halten Sie während der Wiedergabe eine der **SKIP** Tasten gedrückt und der Suchlauf startet. Lassen Sie die Taste an der gewünschten Position wieder los.

Wiederholfunktion

1. Drücken Sie während der CD-Wiedergabe zweimal die Taste MENU.
2. Wählen Sie mit der SKIP FORWARD Taste REP 1 (momentan gespielter Titel wird endlos wiederholt) oder REP ALL (alle Titel werden wiederholt) aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit MENU.
4. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal MENU und anschließend so oft SKIP FORWARD, bis die Anzeige am unteren Rand des Displays erlischt.
5. Drücken Sie abschließend erneut MENU, um die Eingabe zu bestätigen.

Zufallswiedergabe

1. Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal die Taste MENU.
2. Wählen Sie mit der SKIP FORWARD Taste SHUFFLE aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit MENU. Alle Titel werden nun in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
4. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal MENU und anschließend so oft SKIP FORWARD, bis die Anzeige am unteren Rand des Displays erlischt.
5. Drücken Sie abschließend erneut MENU, um die Eingabe zu bestätigen.

Titelanspielfunktion

1. Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal die Taste MENU.
2. Wählen Sie mit der SKIP FORWARD Taste INTRO aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit MENU. Alle Titel der CD werden nun für 10 Sekunden angespielt.
4. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal MENU und anschließend so oft SKIP FORWARD, bis die Anzeige am unteren Rand des Displays erlischt.
5. Drücken Sie abschließend erneut MENU, um die Eingabe zu bestätigen.

Programmierte Wiedergabe

1. Drücken Sie im STOP Modus zweimal die Taste MENU.
2. Wählen Sie mit der SKIP FORWARD Taste PROG aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit MENU.
4. Wählen Sie nun mit den SKIP Tasten den ersten Titel aus.
5. Bestätigen Sie ihn mit PLAY.
6. Wiederholen Sie die letzten zwei Schritte, bis alle Titel gespeichert sind.
7. Um die programmierte Wiedergabe zu starten, drücken Sie erneut MENU.
8. Um die programmierte Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie STOP.
9. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie zweimal MENU und anschließend so oft SKIP FORWARD, bis die Anzeige am unteren Rand des Displays erlischt.
10. Drücken Sie abschließend erneut MENU, um die Eingabe zu bestätigen.

Stummschaltung

Drücken Sie während der CD-Wiedergabe die Taste SNOOZE, um den Ton auszuschalten.
Drücken Sie erneut die Taste, um den Ton wieder einzuschalten.

Ausschaltautomatik

1. Drücken Sie im CD Betrieb MENU und anschließend so oft SKIP, bis SLEEP erscheint.
2. Nach erneutem Drücken der Taste MENU können Sie mit den Lautstärketasten die Minuten einstellen, bis sich das Gerät ausschalten soll.
3. Mit der Einstellung OFF ist die Funktion deaktiviert.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit MENU.

Entsorgung

Verpackung



Ihr Design CD-Radio befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungs-fähig oder können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Technische Daten

Netzspannung: 230V – 50 Hz

AUX-Eingang: 3,5mm Klinkenstecker

CD Player: Laser Klasse 1

LASER KLASSE 1
CLASS 1 LASER
PRODUCT
APPAREIL LASER
DE CATEGORIE 1

Technische Änderungen vorbehalten

Kundendienst

Für Informationen und Fragen kontaktieren Sie bitte das auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung angegebene Service Center.